

Nástroj Setup

Uživatelská příručka

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows je registrovaná ochranná známka
Microsoft Corporation v USA.

Informace uvedené v této příručce se mohou
změnit bez předchozího upozornění. Jediné
záruky na produkty a služby společnosti HP
jsou výslovně uvedeny v prohlášení o
záruce, které je každému z těchto produktů
a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených
informací nezakládá další záruky.
Společnost HP není zodpovědná za
technické nebo redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu.

První vydání: Leden 2007

Číslo dokumentu: 419766-221

Obsah

1 Spuštění nástroje Setup

2 Používání nástroje Setup

Změna jazyka nástroje Setup	2
Navigace a výběr položek v nástroji Setup	2
Zobrazení informací o systému	3
Obnovení výchozího nastavení nástroje Setup	3
Používání pokročilých funkcí nástroje Setup	4
Ukončení nástroje Setup	4

3 Nabídky nástroje Setup

Nabídka Main (Hlavní)	5
Security (Zabezpečení), nabídka	5
System Configuration (Konfigurace systému), nabídka	6
Diagnostics (Diagnostika), nabídka	6

Rejstřík	7
----------------	---

1 Spuštění nástroje Setup

Nástroj Setup je nástroj založený na paměti ROM, který lze použít, i když operační systém Windows® nefunguje nebo jej nelze spustit.



Poznámka Snímač otisků prstů (pouze u vybraných modelů) při spuštění nástroje Setup nefunguje.

Tento nástroj odesílá informace o počítači a poskytuje nastavení pro spuštění, zabezpečení a ostatní předvolby.

Spuštění nástroje Setup:

1. Zapněte nebo restartujte počítač.
2. Před spuštěním systému Windows se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí zpráva „Press <F10> to enter setup“ (Stisknutím klávesy F10 spustíte nastavení systému). Stiskněte klávesu **f10**.

2 Používání nástroje Setup

Změna jazyka nástroje Setup

Následující postup popisuje, jak změnit jazyk nástroje Setup. Pokud není spuštěn nástroj Setup, začněte krokem 1. Pokud je nástroj Setup spuštěn, začněte krokem 2.

1. Chcete-li spustit nástroj Setup, spusťte nebo restartujte počítač a po zobrazení zprávy „Press <F10> to enter setup“ (Stisknutím klávesy F10 spustíte nastavení systému) v levém dolním rohu obrazovky stiskněte klávesu **f10**.
2. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku **System Configuration (Konfigurace systému)> Language (Jazyk)** a stiskněte klávesu **enter**.
3. Pomocí klávesy **f5** nebo **f6** (nebo pomocí kláves se šipkami) vyberte jazyk a stiskem klávesy **enter** potvrďte výběr.
4. Jakmile se zobrazí výzva pro potvrzení obsahující vybranou volbu, stiskem klávesy **enter** uložte nastavení.
5. Chcete-li uložit nastavení a ukončit nástroj Setup, stiskněte klávesu **f10** a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení se zavede po restartování počítače do systému Windows.

Navigace a výběr položek v nástroji Setup

Vzhledem k tomu, že nástroj Setup není aplikací systému Windows, nepodporuje zařízení TouchPad. Navigace a výběr položek se provádí stiskem klávesy.

- Chcete-li přepínat mezi nabídkami nebo položkami nabídek, použijte klávesy se šipkami.
- Chcete-li vybrat položku z rozevíracího seznamu nebo přepnout pole, například pole pro zapnutí a vypnutí, použijte klávesy se šipkami nebo klávesu **f5** nebo **f6**.
- Chcete-li vybrat položku nabídky, stiskněte klávesu **enter**.
- Chcete-li zavřít textové pole a vrátit se na obrazovku nabídky, stiskněte klávesu **esc**.
- Chcete-li zobrazit další informace o navigaci a výběru položek ve chvíli, kdy je spuštěn nástroj Setup, stiskněte klávesu **f1**.

Zobrazení informací o systému

Následující postup popisuje, jak zobrazit informace o systému v nástroji Setup. Pokud není spuštěn nástroj Setup, začněte krokem 1. Pokud je nástroj Setup spuštěn, začněte krokem 2.

1. Chcete-li spustit nástroj Setup, spusťte nebo restartujte počítač a po zobrazení zprávy „Press <F10> to enter setup“ (Stisknutím klávesy F10 spustíte nastavení systému) v levém dolním rohu obrazovky stiskněte klávesu **f10**.
2. K informacím o systému lze přistupovat prostřednictvím nabídky **Main** (Hlavní).
3. Chcete-li zavřít nástroj Setup bez ukládání nastavení, pomocí kláves se šipkami vyberte položku **Exit (Konec) > Exit Discarding Changes (Konec bez uložení změn)** a potom stiskněte klávesu **enter**. (Počítač se restartuje do systému Windows.)

Obnovení výchozího nastavení nástroje Setup

Následující postup popisuje, jak obnovit výchozí nastavení nástroje Setup. Pokud není spuštěn nástroj Setup, začněte krokem 1. Pokud je nástroj Setup spuštěn, začněte krokem 2.

1. Chcete-li spustit nástroj Setup, spusťte nebo restartujte počítač a po zobrazení zprávy „Press <F10> to enter setup“ (Stisknutím klávesy F10 spustíte nastavení systému) v levém dolním rohu obrazovky stiskněte klávesu **f10**.
2. Vyberte položku **Exit (Konec)> Load Setup Defaults (Nahrát výchozí nastavení)** a stiskněte klávesu **enter**.
3. Jakmile se zobrazí potvrzení o nastavení, stiskem klávesy **enter** uložte změny.
4. Chcete-li uložit nastavení a ukončit nástroj Setup, stiskněte klávesu **f10** a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

Výchozí nastavení nástroje Setup se nastaví ve chvíli, kdy ukončíte nástroj Setup. Zavedou se po restartování počítače.



Poznámka Při obnově výchozího nastavení výrobce se stávající heslo a nastavení zabezpečení a jazyka nezmění.

Používání pokročilých funkcí nástroje Setup

Tato příručka popisuje funkce nástroje Setup, které jsou doporučené pro všechny uživatele. Další informace o funkcích nástroje Setup, které jsou doporučené pouze pro pokročilé uživatele, naleznete v Nápovědě a odborné pomoci, která je přístupná pouze z operačního systému Windows.

Funkce nástroje Setup, které jsou dostupné pokročilým uživatelům, zahrnují samočinný test pevného disku, zavedení s využitím síťové služby a předvolby pro nastavení pořadí zavádění.

Během každého spuštění nebo restartování do systému Windows se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí výzva k zavedení pomocí síťové služby „<F12> to boot from LAN“ (Stisknutím klávesy F12 spustíte zavádění ze sítě LAN).

Během každého spuštění nebo restartování do systému Windows se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí výzva ke změně pořadí zavádění „Press <ESC> to change boot order“ (Stisknutím klávesy Esc změníte pořadí zavádění).

Ukončení nástroje Setup

Nástroj Setup je možné ukončit s uložením nebo bez uložení změn.

- Chcete-li ukončit nástroj Setup a uložit změny provedené v rámci aktuální relace, použijte jeden z následujících postupů:
 - Stiskněte klávesu **f10** a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
- nebo -
 - Pokud nejsou viditelné nabídky nástroje Setup, vraťte se stisknutím klávesy **esc** do zobrazení nabídky. Potom pomocí kláves se šipkami vyberte položku **Exit (Konec)> Exit Saving Changes (Konec s uložením změn)** a poté stiskněte klávesu **enter**.

Pokud použijete postup se stisknutím klávesy **f10**, bude vám umožněno vrátit se do nástroje Setup. Pokud použijete postup s volbou Exit Saving Changes (Konec s uložením změn), nástroj Setup se ukončí po stisknutí klávesy **enter**.
- Ukončení nástroje Setup bez uložení změn provedených v rámci aktuální relace:

Pokud nejsou viditelné nabídky nástroje Setup, vraťte se stisknutím klávesy **esc** do zobrazení nabídky. Potom pomocí kláves se šipkami vyberte položku **Exit (Konec)> Exit Discarding Changes (Konec bez uložení změn)** a poté stiskněte klávesu **enter**.

Po ukončení nástroje Setup se počítač restartuje do systému Windows.

3 Nabídky nástroje Setup

Tabulky nabídek v této části poskytují přehled možností nástroje Setup.



Poznámka Některé položky nabídky nástroje Setup uvedené v této kapitole nemusí váš počítač podporovat.

Nabídka Main (Hlavní)

Volba	Funkce
System information (Informace o systému)	<ul style="list-style-type: none">• Zobrazení a změna času a data systému.• Zobrazí identifikační údaje týkající se počítače.• Zobrazí technické údaje týkající se procesoru, velikosti paměti, systémové paměti BIOS a verze řadiče klávesnice (pouze u vybraných modelů).


Security (Zabezpečení), nabídka

Volba	Funkce
Administrator password (Heslo správce)	Slouží k zadání, změně nebo odstranění hesla správce.
Power-On Password (Heslo při spuštění)	Slouží k zadání, změně nebo odstranění hesla zadávaného po zapnutí.

System Configuration (Konfigurace systému), nabídka

Volba	Funkce
Language Support (Podpora jazyků)	Změna jazyka nástroje Setup.
Enhanced SATA support (Rozšířená podpora SATA – pouze u vybraných modelů)	Aktivuje nebo deaktivuje rozšířený režim SATA.
Boot options (Možnosti zavádění)	Nastavuje následující možnosti zavádění: <ul style="list-style-type: none">• f10 a f12 Delay (sec.) - Nastaví zpoždění pro klávesy f10 a f12 v nástroji Setup v intervalech po pěti sekundách (0, 5, 10, 15, 20).• CD-ROM boot - Aktivuje nebo deaktivuje zavádění z jednotky CD-ROM.• Floppy boot - Aktivuje nebo deaktivuje zavádění z disketové jednotky.• Internal Network Adapter boot - Aktivuje nebo deaktivuje zavádění z vnitřního síťového adaptéru.• Boot Order - Nastavuje pořadí zavádění pro:<ul style="list-style-type: none">• USB Floppy (disketová jednotka USB)• ATAPI CD/DVD ROM Drive (jednotka CD nebo DVD ROM standardu ATAPI)• Pevný disk• USB Diskette on Key (paměť flash USB)• USB Hard drive (pevný disk USB)• Network adapter (síťový adaptér)
Zvuková odezva tlačítek (jen vybrané modely)	Aktivujte/deaktivujte zvukovou odezvu tlačítka Quick Launch.
Grafická paměť až (jen vybrané modely)	Zvolte velikost grafické paměti.

Diagnostics (Diagnostika), nabídka

Volba	Funkce
Hard Disk Self Test (Samočinný test pevného disku)	Spustí úplný samočinný test pevného disku.  Poznámka U modelů se dvěma jednotkami pevných disků je tato položka nabídky pojmenována Primary Hard Disk Self Test (Samočinný test primární jednotky pevného disku).
Secondary Hard Disk Self Test (Samočinný test sekundární jednotky pevného disku – pouze u vybraných modelů)	Spustí úplný samočinný test sekundární jednotky pevného disku.

Rejstřík

D

Diagnostics (Diagnostika),
nabídka 6

E

enhanced SATA support (rozšířená
podpora SATA) 6

G

grafická paměť 6

H

hesla 5
heslo při spuštění 5
heslo správce 5

I

informace o systému 5

J

jednotky, pořadí zavedení 6

L

language support (podpora
jazyků) 6

M

možnosti zavádění 6

N

nabídka Main (Hlavní) 5
nástroj Setup
 Diagnostics (Diagnostika),
 nabídka 6
 nabídka Main (Hlavní) 5
 navigace a výběr položek 2
 obnovení výchozího
 nastavení 3
 použití 2
 používání pokročilých funkcí 4

Security (Zabezpečení),
nabídka 5

spuštění 1

System Configuration
(Konfigurace systému),
nabídka 6

ukončení 4

změna jazyka 2

zobrazení informací o
systému 3

navigace a výběr položek v nástroji
Setup 2

navigace v nástroji Setup 2

O

obnovení výchozího nastavení 3

P

pokročilé funkce nástroje Setup 4
pořadí při zavádění 6

S

samočinný test pevného disku 6

samočinný test sekundární
jednotky pevného disku 6

Security (Zabezpečení),
nabídka 5

snímač otisků prstů 1

System Configuration (Konfigurace
systému), nabídka 6

U

ukončení nástroje Setup 4

Z

změna jazyka nástroje Setup 2

zobrazení informací o systému 3

zvuková odezva tlačítek 6

