

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Uživatelská příručka

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows je registrovaná ochranná známka
Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je
ochranná známka příslušného vlastníka a je
užívaná společností Hewlett-Packard
Company v souladu s licencí.

Informace uvedené v této příručce se mohou
změnit bez předchozího upozornění. Jediné
záruky na produkty a služby společnosti HP
jsou výslovně uvedeny v prohlášení o
záruce, které je každému z těchto produktů
a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených
informací nezakládá další záruky.

Společnost HP není zodpovědná za
technické nebo redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu.

První vydání: Duben 2007

Číslo dokumentu: 445451–221

Důležité informace o produktu

Tato uživatelská příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Může se stát, že některé funkce nebudou ve vašem počítači k dispozici.

Obsah

1 Integrovaná bezdrátová zařízení

2 Použití ovládacích prvků pro bezdrátovou komunikaci

Použití tlačítka pro bezdrátové připojení	3
Použití nástroje Wireless Assistant (pouze u vybraných modelů)	4
Použití ovládacích prvků operačního systému	4

3 Použití zařízení WLAN (pouze u vybraných modelů)

Nastavení sítě WLAN	6
Připojení k síti WLAN	7
Funkce zabezpečení bezdrátové sítě	7
Určení zařízení WLAN	8

4 Použití modulu HP pro širokopásmové bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

5 Použití bezdrátových zařízení Bluetooth (pouze u vybraných modelů)

Rejstřík	11
----------------	----

1 Integrovaná bezdrátová zařízení

Bezdrátová technologie přenáší data pomocí radiových vln místo kabelů. Váš počítač může být vybaven některým z následujících bezdrátových zařízení:

- Zařízení bezdrátové sítě (WLAN) - připojuje počítač k bezdrátové lokální síti (běžně se označuje jako síť Wi-Fi, bezdrátová síť LAN nebo WLAN) v kancelářích, v domácnosti a na veřejných místech, jako jsou letiště, restaurace, kavárny, hotely a univerzity. V síti WLAN každé mobilní bezdrátové zařízení komunikuje s bezdrátovým směrovačem nebo přístupovým bodem.
- Modul HP pro širokopásmové bezdrátové připojení – zařízení pro připojení k rozlehlé bezdrátové síti (WWAN), které zajišťuje přístup k informacím, kdekoli je dostupná služba operátora mobilní sítě. V síti WWAN každé mobilní zařízení komunikuje se základnovou stanicí operátora mobilní sítě. Operátoři mobilních sítí instalují sítě datových základnových stanic (podobně jako základnové stanice pro mobilní telefony) v rámci velkých geografických celků a nabízejí efektivní pokrytí celých států a jiných rozlehlých oblastí.
- Zařízení Bluetooth® vytváří osobní síť PAN pomocí, které se připojuje k ostatním zařízením podporujícím rozhraní Bluetooth, jako jsou počítače, telefony, tiskárny, sluchátka s mikrofonom, reproduktory a kamery. V síti PAN každé zařízení komunikuje přímo s ostatními zařízeními. Zařízení nesmí být příliš daleko od sebe, obvykle ne více jak 10 metrů.

Další informace o bezdrátové technologii naleznete v informacích a na webových stránkách poskytnutých v části Nápověda a podpora.

2 Použití ovládacích prvků pro bezdrátovou komunikaci

Bezdrátová zařízení v počítači je možné ovládat pomocí některé z těchto metod:

- Tlačítko nebo přepínač pro bezdrátové připojení (v této příručce označeno jako tlačítko pro bezdrátové připojení)
- Nástroj Wireless Assistant (pouze u vybraných modelů)
- Ovládací prvky operačního systému

Použití tlačítka pro bezdrátové připojení ⁽¹⁾

Počítač je vybaven tlačítkem pro bezdrátové připojení, jedním nebo více bezdrátovými zařízeními a jedním nebo dvěma indikátory bezdrátového připojení, v závislosti na modelu. Všechna bezdrátová zařízení v počítači jsou ve výchozím nastavení aktivní a po spuštění počítače svítí modrý indikátor bezdrátové komunikace.

Indikátor bezdrátové komunikace slouží k indikaci aktivace všech zařízení a neodráží stav jednotlivých zařízení. Pokud modrý indikátor svítí, je zapnuté alespoň jedno bezdrátové zařízení. Pokud indikátor nesvítí, jsou všechna bezdrátová zařízení vypnutá.



POZNÁMKA: U některých modelů indikátor bezdrátové komunikace svítí oranžově v případě, že jsou všechna bezdrátová zařízení vypnutá.


Protože jsou všechna bezdrátová zařízení v počítači ve výchozím nastavení aktivní, můžete použít tlačítko pro bezdrátové připojení k současnému zapnutí nebo vypnutí všech bezdrátových zařízení. Jednotlivá bezdrátová zařízení je možné ovládat pomocí nástroje Wireless Assistant (pouze u vybraných modelů).

Použití nástroje Wireless Assistant (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové zařízení lze zapnout a vypnout pomocí nástroje Wireless Assistant. Jestliže je bezdrátové zařízení v instalačním programu deaktivováno, je nutné jej pomocí tohoto programu znovu aktivovat dříve, než jej bude možné vypnout nebo zapnout pomocí softwaru Wireless Assistant.



POZNÁMKA: Aktivace nebo zapnutí bezdrátového zařízení nezpůsobí automatické připojení počítače k bezdrátové síti nebo zařízení s podporou technologie Bluetooth.

Chcete-li zobrazit stav bezdrátových zařízení, klepněte na ikonu nástroje **Wireless Assistant**  v Centru nastavení mobilních zařízení Windows®.

Další informace naleznete v elektronické nápovědě nástroje Wireless Assistant:

1. Otevřete okno nástroje Wireless Assistant poklepáním na ikonu v Centru nastavení mobilních zařízení Windows.
2. Klepněte na tlačítko **Help** (Nápověda).

Použití ovládacích prvků operačního systému

Některé operační systémy také nabízejí možnosti pro správu integrovaných bezdrátových zařízení a bezdrátového spojení. Více informací naleznete v uživatelské příručce k operačnímu systému.

3 Použití zařízení WLAN (pouze u vybraných modelů)

Pomocí zařízení WLAN se lze připojit k místní bezdrátové síti, která se skládá z jiných počítačů nebo síťových zařízení vzájemně spojených bezdrátovým směrovačem nebo bezdrátovým přístupovým bodem.



POZNÁMKA: Pojmy *bezdrátový směrovač* a *bezdrátový přístupový bod* často označují stejné zařízení.

- Rozsáhlá síť WLAN, například firemní nebo veřejná síť WLAN, obvykle používá bezdrátové přístupové body, které dokáží obsloužit velké množství počítačů a síťových zařízení a dokáží oddělit důležité síťové funkce.
- Síť WLAN v domácnosti nebo malé kanceláři obvykle používá bezdrátový směrovač, který umožňuje připojení několika počítačů pomocí bezdrátového připojení a kabelu, a poskytuje sdílené připojení k síti Internet, sdílení tiskárny a souborů bez požadavku na instalaci dalšího hardwaru nebo softwaru.



POZNÁMKA: Pokud chcete na počítači provozovat zařízení WLAN, musíte se připojit k síti WLAN (nabízené poskytovatelem připojení nebo k veřejné nebo firemní síti).

Počítače vybavené zařízením WLAN podporují jeden nebo více z následujících standardů IEEE:

- Standard 802.11b, první rozšířený standard, podporuje přenosové rychlosti až do 11 Mbps, pracuje na frekvenci 2.4 GHz.
- Standard 802,11g podporuje přenosové rychlosti do 54 Mbps, pracuje na frekvenci 2,4 GHz. Zařízení WLAN standardu 802.11g je zpětně kompatibilní se zařízeními, která využívají standard 802.11b. Je tedy možné je současně provozovat na stejné síti.
- Standard 802,11a podporuje přenosové rychlosti do 54 Mbps, pracuje na frekvenci 5 GHz.



POZNÁMKA: Standard 802.11a není kompatibilní se standardy 802.11b a 802.11g.


- 802.11n podporuje přenosové rychlosti až do 270 Mbps a může pracovat na frekvenci 2,4 GHz nebo 5 GHz, což zajišťuje zpětnou kompatibilitu se standardy 802.11a, b, g.

Nastavení sítě WLAN

Pro nastavení sítě WLAN a vytvoření připojení k síti Internet je zapotřebí následující vybavení:

- Modem pro širokopásmové připojení (ADSL nebo kabelový) **(1)** a vysokorychlostní připojení k Internetu pořízené od poskytovatele služeb sítě Internet
- Bezdrátový směrovač (nutno zakoupit zvlášť) **(2)**
- Počítač s bezdrátovým připojením **(3)**

Na následujícím obrázku je příklad konfigurace bezdrátové sítě, která je připojena k síti Internet.



Síť je možné postupně rozšiřovat a prostřednictvím bezdrátového připojení nebo kabelu připojit do sítě další počítače, které získají přístup k síti Internet.

Při instalaci sítě WLAN použijte informace dodané výrobcem směrovače nebo poskytovatelem internetových služeb.

Připojení k síti WLAN

Postup připojení k síti WLAN:

1. Zkontrolujte, zda je zařízení sítě WLAN zapnuto. Pokud je zapnuto, bude svítit indikátor bezdrátové komunikace. Pokud indikátor nesvítí, stiskněte tlačítko pro bezdrátové připojení.



POZNÁMKA: U některých modelů svítí indikátor bezdrátové komunikace oranžově v případě, že jsou vypnutá všechna bezdrátová zařízení.

2. Otevřete položku Připojit k síti přes **Start > Připojit**.
3. Vyberte ze seznamu bezdrátovou síť a v případě potřeby zadejte bezpečnostní síťový klíč.



POZNÁMKA: Pokud síť, k níž se chcete připojit, nevidíte, klepněte na položku **Nastavit připojení nebo síť**. Objeví se seznam možností, včetně ručního vyhledání sítě a připojení a vytvoření nového síťového připojení.



POZNÁMKA: Funkční dosah (vzdálenost, kterou může bezdrátový signál urazit) závisí na implementaci sítě WLAN, výrobci směrovače a rušení od ostatních elektronických zařízení nebo překážek jako jsou zdi a podlahy.

Další informace o používání sítě WLAN můžete čerpat z následujících zdrojů:

- Informace od poskytovatele služeb sítě Internet nebo uživatelské příručky bezdrátového směrovače a dalších zařízení sítě WLAN
- Informace a odkazy na webové stránky v části Nápověda a odborná pomoc.

Seznam veřejných přístupových bodů sítě WLAN ve vašem okolí získáte od poskytovatele služeb sítě Internet nebo pomocí internetového vyhledávače. Mezi webové stránky, které uveřejňují seznam veřejných přístupových bodů sítě WLAN, patří Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, Hotspotlist a Geektools. Zjistěte umístění přístupového bodu sítě WLAN, cenu a požadavky na připojení k síti.

Další informace o připojení počítače k firemní síti WLAN získáte od správce sítě nebo firemního oddělení pro informační technologie.

Funkce zabezpečení bezdrátové sítě

Pokud vytváříte síť WLAN nebo se chystáte připojit k existující síti WLAN, vždy zapněte funkce zabezpečení, abyste ochránili vnitřní síť před neoprávněným přístupem. Nejběžnější úrovně zabezpečení jsou WPA-Personal a WEP.

Při nastavení sítě použijte alespoň jedno z následujících bezpečnostních opatření:

- Zapněte zabezpečení WPA-Personal a kódování WEP na straně směrovače.
- Změňte výchozí jméno sítě (SSID) a heslo.
- Zapněte bránu firewall.
- Nastavte zabezpečení webového prohlížeče.

Další informace o zabezpečení sítě WLAN naleznete na stránkách společnosti HP na adrese <http://www.hp.com/go/wireless> (pouze v angličtině).

Určení zařízení WLAN

Máte-li problém s připojením k bezdrátové síti, ujistěte se, že máte v počítači správně instalované integrované zařízení WLAN:



POZNÁMKA: Za účelem zvýšení bezpečnosti obsahuje systém Windows nástroj Řízení uživatelských účtů. Můžete být vyzváni k zadání povolení nebo hesla pro operace typu instalování aplikací, spouštění nástrojů nebo změny nastavení systému Windows. Další informace naleznete v elektronické nápovědě systému Windows.

1. Vyberte položku **Start > Počítač > Vlastnosti systému**.
2. V levém panelu klepněte na **Správce zařízení**.
3. V seznamu Síťové adaptéry najdete zařízení WLAN. Položka zařízení WLAN může obsahovat slovo *wireless* (bezdrátové), *wireless LAN* (bezdrátová síť LAN), *WLAN* nebo *802.11*.

Pokud není v seznamu uvedeno žádné zařízení WLAN, pak v počítači není integrováno zařízení WLAN nebo není správně nainstalován ovladač tohoto zařízení.

Další informace o řešení problémů s bezdrátovými sítěmi naleznete v informacích a na webových stránkách poskytnutých v části Nápověda a podpora.

4 Použití modulu HP pro širokopásmové bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Širokopásmové bezdrátové připojení HP umožňuje počítači přístup k síti Internet z více míst a v rámci větších oblastí než síť WLAN. Použití širokopásmového bezdrátového připojení HP vyžaduje poskytovatele síťového připojení (neboli *operátora mobilní sítě*), což ve většině případů bývá operátor mobilní telefonické sítě. Oblast pokrytí pro širokopásmové bezdrátové připojení HP je podobná s oblastí pokrytí hlasových služeb mobilního operátora.

Pokud je modul HP pro širokopásmové bezdrátové připojení využíván ve spojení se službami operátora mobilní sítě, poskytuje trvalé připojení k Internetu, odesílání e-mailů nebo možnost připojovat se k firemní síti na cestách i mimo dosah bodů hotspot Wi-Fi.

HP nabízí dva druhy širokopásmových bezdrátových modulů:

- Modul HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) poskytuje přístup do sítí založených na telekomunikačním standardu globálního systému pro mobilní komunikace (GSM).
- Modul EV-DO (Evolution Data Optimized) zajišťuje přístup k sítím založeným na telekomunikačním standardu kódového multiplexu (CDMA).

Další informace o aplikacích HP Broadband Wireless naleznete na webu společnosti HP na adrese <http://www.hp.com/go/broadbandwireless>.

5 Použití bezdrátových zařízení Bluetooth (pouze u vybraných modelů)

Zařízení Bluetooth poskytuje bezdrátové spojení na krátké vzdálenosti, které nahrazuje spojení kabelem, jež se tradičně používá ke spojení elektronických zařízení, jako jsou:

- počítače (stolní počítač, přenosný počítač, zařízení PDA).
- telefony (mobilní, bezdrátové, zařízení smart phone).
- zobrazovací zařízení (tiskárna, fotoaparát)
- zvuková zařízení (náhlavní soupravy, reproduktory)

Zařízení Bluetooth podporují vytvoření spojení peer-to-peer a umožňují uživateli vytvořit osobní síť PAN mezi zařízeními Bluetooth. Informace o konfiguraci a používání zařízení Bluetooth naleznete v nápovědě online technologie Bluetooth.

Rejstřík

B

- bezdrátová síť, popis 1
- bezdrátová síť (WLAN)
 - funkční dosah 7
 - jistota 7
 - požadované vybavení 6
 - připojení 7
 - připojení k firemní síti WLAN 7
 - připojení k veřejné síti WLAN 7
- bezdrátové připojení, indikátor 2
- bezdrátové připojení, tlačítko 2
- bezdrátové zařízení, bezdrátová síť 1
- Bluetooth, zařízení 10

M

- modul HP pro širokopásmové bezdrátové připojení 9

N

- nastavení připojení k Internetu 6
- nastavení sítě WLAN 6
- nástroj Wireless Assistant 2

O

- ovládací prvky pro bezdrátovou komunikaci
 - nástroj Wireless Assistant 2
 - operační systém 2
 - tlačítko 2

P

- připojení k firemní síti WLAN 7
- připojení k síti WLAN 7
- připojení k veřejné síti WLAN 7

S

- SIM
 - definovaná 9

Z

- zabezpečení, bezdrátová komunikace 7
- Zařízení sítě WWAN 9
- zařízení WLAN 5

